

ІНТЕРБУДТЕХНІКА

Офіційний представник в Україні

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 14/18, оф.50
office@interbudtechnica.com.ua

тел.: (044) 502-67-23
тел./факс (044) 502-67-24

Таблиця навантажень для деталей драбини підйомників GEDA 150/200 кг

GEDA – LIFT 200

Max 200 кг

	50 °	60°	70°
7 м	120 кг	150 кг	200 кг
9 м	90 кг	120 кг	150 кг
11 м	75 кг	100 кг	130 кг

	50 °	60°	70°
11 м	135 кг	150 кг	180 кг
13 м	105 кг	130 кг	150 кг
15 м	80 кг	100 кг	135 кг
17 м	70 кг	90 кг	120 кг
19 м	60 кг	75 кг	100 кг

	50 °	60°	70°
15 м	105 кг	130 кг	150 кг
17 м	80 кг	100 кг	135 кг
19 м	70 кг	90 кг	120 кг



При підборі комплектації підйомників GEDA завжди необхідно дотримуватись Інструкції з експлуатації відповідної моделі!

ІНТЕРБУДТЕХНІКА

Офіційний представник в Україні

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 14/18, оф.50
office@interbudtechnica.com.ua

тел.: (044) 502-67-23
тел./факс (044) 502-67-24

Таблиця навантажень для деталей драбини підйомників GEDA 200/250 кг

GEDA – LIFT 250

Max 250 кг

	50 °	60 °	70 °
7 м	160 кг	200 кг	250 кг
9 м	120 кг	150 кг	180 кг
11 м	80 кг	120 кг	150 кг

	50 °	60 °	70 °
11 м	200 кг	200 кг	230 кг
13 м	200 кг	200 кг	200 кг
15 м	150 кг	160 кг	175 кг
17 м	120кг	130 кг	150 кг
19 м	80 кг	100 кг	125кг

	50 °	60 °	70 °
15 м	170 кг	200 кг	200 кг
17 м	130 кг	160 кг	200 кг
19 м	100 кг	120 кг	150 кг



При підборі комплектації підйомників GEDA завжди необхідно дотримуватись Інструкції з експлуатації відповідної моделі!